
Návod na obsluhu masážní hlavice Love Wand

Love Wand je **bezdrátová masážní hlavice** pro masáž celého těla a pro dráždění v oblasti genitálií.

Nabíjení

Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není součástí balení). Průměrná doba nabíjení je cca 2 hod.

- Zasuňte koncovku do nabíjecího portu vibrátoru (ze spodu masážní hlavice)
- Zapojte USB nabíjecí kabel do USB zásuvky. LED dioda na vnitřní straně vibrátoru se rozsvítí a blikáním indikuje, že se nabíjí. Po plném nabití LED dioda přestane blikat.

Ovládání (zapnutí/vypnutí/regulace)

Love Wand se zapíná stisknutím spodního tlačítka na cca 2 vteřiny, rozsvítí se červené podsvícení a masážní hlavice začne vibrovat. Stiskem prostředního tlačítka si můžete navolit jeden z dvaceti vibračních režimů. Stiskem horního tlačítka si volíte jednu z osmi vibračních rychlostí. Love Wand vypnete opět stiskem spodního tlačítka na cca 2 vteřiny.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- Masážní hlavici Love Wand.
- USB nabíjecí kabel.
- Černý saténový sáček na uložení erotické pomůcky.

Čištění a údržba

Love Wand je 100% voděodolná, může být tedy použita ve sprše nebo v koupelně. NIKDY JÍ VŠAK NEPONORUJTE DO VODY. Čistěte jí vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjejte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat, pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Používejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrační hlavice je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz