

Návod na obsluhu vibrátor Rabbit Inferno

Hedvábně jemný vibrátor se 7 vibračním programy v hlavním vibrátoru i ve vibrátoru na klitoris. Díky jeho funkci ohřevu jsou jeho vibrace absolutně autentické a intenzivně stimulující. Všechny funkce lze navíc ovládat samostatně.

Nabíjení

Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není součástí balení). Průměrná doba nabíjení je 2,5 hod. Během nabíjení blikají všechny tři tlačítka.

Použití

Jeho použití je velmi snadné. Zasuňte vibrátor do vagíny, přičemž zakřivená špička by měla směřovat směrem nahoru. Kapka lubrikačního gelu na vodní bázi mu poskytne dostatečnou pružnost a kluznost. Stisknutím tlačítek poté ovládáte vibrace vibrátoru na G bod, stimulátoru na klitoris a funkci ohřevu.

Ovládání (zapnutí/vypnutí/regulace)

Cestovní zámek:

K aktivaci cestovního zámku stiskněte spodní tlačítko na 3 vteřiny – LED indikátor 2krát zabliká.
K deaktivaci cestovního zámku opět stiskněte tlačítko na 3 vteřiny – LED indikátor 2krát zabliká.

Připojením vibrátoru k nabíjecímu portu deaktivujete cestovní zámek.



Stisknutím prostředního tlačítka na cca 2 vteřiny se ovládají **vibrace v hlavním vibrátoru**. Vybrat si můžete až 7 vibračních programů. Stisknutím spodního tlačítka na cca 2 vteřiny se ovládají **vibrace na klitoris**. Vybrat si můžete rovněž ze 7 vibračních režimů.

Vibrace v těle vibrátoru a ve vibrátoru na klitoris jsou na sobě nezávislé, můžete mít tedy puštěné obě zvlášť nebo obě najednou.

Chcete-li zapnout **funkci ohřevu**, stiskněte horní tlačítko. LED indikátor bude blikat. Když funkce ohřevu dosáhne nejvyšší teploty, LED indikátor se rozsvítí. Dalším stiskem tohoto tlačítka funkci ohřevu vypnete. LED indikátor zhasne.



Obsah balení

Balení obsahuje

- Vibrátor Vibe Couture Rabbit Inferno
- USB nabíjecí kabel.

Čištění a údržba

Vibrátor je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz

Acebiz s.r.o.