

---

# Návod na obsluhu vibrátor Rabbit Tres Chic

---

**Vibrátor Vibe Couture Rabbit Tres Chic** s úžasně jemným silikonovým povrchem, díky jemuž je velmi realistický. Vibrátor s vybroušenou špičkou je ideální na stimulaci G-bodu.

## Použití

---

Před prvním použitím je vibrátor potřeba nabít. Zastrčte kabel do vibrátoru (zespodu) a USB portu. Nabíjení trvá cca 2,5 hod.

Vibrátor se bude průměrně nabíjet 150 min do plného nabití. Během nabíjení blikají všechny tři tlačítka.

Pro aktivaci vibrátoru stiskněte horní tlačítko – tlačítka se rozsvítí. Stiskem prostředního tlačítka aktivujete 3 rychlosti v těle vibrátoru. Podržením tlačítka na cca 2 sekundy stimulaci vypnete. Stiskem spodního tlačítka si můžete vybrat 1 ze 7 vibračních režimů na klitoris. Podržením tlačítka na cca 2 sekundy vibrace vypnete. K vypnutí vibrátoru stiskněte horní tlačítko – tlačítka zhasnou.

Vibrace v těle vibrátoru i ve vibrátoru na klitoris jsou na sobě nezávislé, můžete mít tedy puštěné oboje najednou nebo každé zvlášť.

## Obsah balení

---

- Vibrátor Vibe Couture Rabbit Tres Chic.
- USB kabel k nabíjení.

adresa Acebiz s.r.o.  
třída T.G. Masaryka 1076  
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276  
DIČ CZ27604276  
e-mail info@sexshopik.cz



---

## Čištění a údržba

---

Vibrátor čistěte vždy po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění nepožívejte alkohol, aceton ani benzín.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi.

### **Doporučené příslušenství:**

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz