
Návod na obsluhu vibrátor Happy Rabbit Triple Curve

Vibrátor Happy Rabbit je ergonomicky tvarovaný tichý vibrátor se **třemi výkonnými motorky** (v hlavním vibrátoru, ve vibrátoru na klitoris a v análních kuličkách), které jsou připraveny k tomu, aby vás nabudili všestrannou stimulací a poskytly vám **nejlepší možné orgasmy**. Zakřivené tělo vibrátoru směřuje přímo na váš **bod G**, zatímco extra silné vibrační uši **stimulují váš klitoris** a zahnuté anální kuličky jsou připraveny na nekonečné **anální penetrace**.

Nabíjení

Během nabíjení, které do plného nabití trvá cca 2,5 hod, svítí červená LED dioda. Po nabití se LED dioda rozsvítí zeleně.

Použití

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

K zapnutí vibrací v hlavním těle vibrátoru stiskněte horní velké tlačítko. Dalším stiskem si můžete vybrat 3 rychlosti a 9 vibračních vzorů. K vypnutí podržte na cca 2 sekundy to samé tlačítko.

K zapnutí vibrací ve vibrátoru na klitoris a v análních kuličkách stiskněte spodní menší tlačítko. Navolit si můžete až 9 vibračních vzorů. K vypnutí podržte to samé tlačítko na cca 2 sekundy.

K aktivaci cestovního zámku podržte obě tlačítka najednou po dobu 2 sekund. Dvojitě krátké zavibrování znamená, že je cestovní zámek aktivní. K deaktivaci cestovního zámku opět podržte obě tlačítka po dobu 2 sekund – vibrátor 2krát zavibruje. Produkt nabíjejte pouze když je cestovním zámek deaktivovaný.

Upozornění: vibrátor se dodává uzamčený. K odemčení stiskněte obě tlačítka najednou po dobu 2 sekund.

Čištění a údržba.

Vibrátor je voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čisticí sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.



adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz

sexshopik cz

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Upozornění

- K nabíjení erotické pomůcky používejte pouze originální nabíječku.
- Po úplném nabití musí být baterie odpojena od nabíječky, přebíjení může snížit její životnost.
- Těhotným ženám nedoporučujeme produkt používat.

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz