
Návod na obsluhu Satisfyer Luxury High Fashion

Stimulátor klitorisu Satisfyer Luxury High Fashion s opravdu **špičkovou povrchovou úpravou z broušeného hliníku**. Tato povrchová úprava dodává hračce luxusní vzhled. Satisfyer navíc přichází s inovativní novinkou – spojení **podtlaku a smyslných vibrací**.

Nabíjení

Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít – první nabíjení může trvat až 8 hodin. Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

Zapojte adaptér (není součástí balení) do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se stimulátor nabíjí. Až bude baterie plně nabitá, dioda začne nepřerušovaně svítit.

Používejte pouze originální USB nabíjecí kabel. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

Ovládání (zapnutí/vypnutí/regulace)

Satisfyer Luxury High Fashion má v sobě zabudovaná tři tlačítka určená k ovládání. Funkce je možné ovládat samostatně, tzn zapnout pouze funkci podtlaku bez vibrací a obráceně.

Regulace intenzity podtlaku - 11 intenzit podtlaku

Funkci podtlaku zapnete/vypnete stisknutím horního tlačítka „+“ po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se stimulátor automaticky nastaví na nejnižší možnou míru podtlaku, která se dá dále zvyšovat tlačítkem „+“ a snižovat pomocí tlačítka „-“.

Regulace intenzity vibrací - 10 samostatně ovládaných vibračních programů.

Funkci vibrací zapnete/vypnete stisknutím kulatého tlačítka s vlnkou, a to po dobu asi 2 vteřin. Kratším stisknutím tlačítka dále můžete procházet naprogramovanými vibračními módy. Po dosažení posledního módu cyklu se cyklus opakuje.

Čištění a údržba

Stimulátor klitorisu je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel

adresa Acebiz s.r.o.
třída T.G. Masaryka 1076
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jeho použití a opotřebenosti jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Dementi

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz