

Návod na obsluhu vibrátor Deep Inside

Klasický vibrátor z kolekce Fifty Shades Freed s proměnlivým průměrem po celé jeho délce pro plnější a uspokojující pocit. Ze strany na vibrátoru je vytištěné logo Fifty Shades Freed

Použití

Před prvním použitím je vibrátor potřeba nabít. Odšroubujte základnu a poté zastrčte kabel do základny vibrátoru a USB portu.



Vibrátor se bude průměrně nabíjet 150 min do plného nabití. Doba použití je poté cca 90 min. Během nabíjení konstantně svítí červené světlo, které se při plném nabití hračky změní na zelenou.

Pro zapnutí vibrátoru stiskněte tlačítko. Po opětovném stisknutí si můžete vybrat ze 7 vibračních vzorů a 3 rychlostí.

adresa Acebiz s.r.o.
třída T.G. Masaryka 1076
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



K aktivaci cestovního zámku rychle stiskněte tlačítko 2krát po sobě. Motor 2krát „zabzučí“, což signalizuje, že je cestovní zámek aktivován.

K deaktivaci cestovního zámku opět rychle 2krát po sobě stiskněte tlačítko. Připojením vibrátor do USB portu se cestovní zámek deaktivuje také.

Obsah balení

- Vibrátor Padesát odstínů svobody Deep Inside.
- USB kabel k nabíjení.
- Fialový pytlík s nápisem Fifty Shades Freed.

Čištění a údržba

Vibrátor čistěte vždy po každém použití a nechte ho uschnout- K čištění nepožívejte alkohol, aceton ani benzín.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz